# 无线投屏产品 用户手册

Ver 1.0

章、无线投屏传输器	. 2
无线投屏传输器产品概述	. 2
无线投屏传输器产品功能特性	. 3
无线投屏传输器产品技术参数	. 3
软件的安装	. 4
软件界面说明	. 5
同屏的使用	. 6
章、 无线投屏客户端产品	13
无线投屏客户端产品概述	13
无线投屏客户端功能特性	13
无线投屏客户端技术参数	14
Windows 电脑同屏	14
	章、无线投屏传输器

# 第一章、无线投屏传输器

#### 1.1 无线投屏传输器产品概述

产品型号: PRO BOX

PRO BOX 无线投屏传输器是一款高级无线显示产品,针对专业市场所需,内建了 10/100M 以太网络连接,以及最新 802.11n 与 802.11ac 双路双工无线 网络,同时提供 2.4Ghz 与 5Ghz 的双频无线信号,加上整合超高感度天线,能保持最佳使用体验。支持 HDMI+VGA+音频输出,同时整合 USB 2.0 技术,让您不论是 Windows, Mac OS, iOS, Android, WindowsPhone 或是 Chrome OS 都能轻易达到音视频画面无线显示、协作功能。



- 支持系统: Windows 7、 Mac OS10.11、IOS 9、Android 5.0以上;
- 双频段 2.4GHz/5GHz WiFi 模块和高灵敏度天线;
- 最大支持分辨率: 1920x1080@60hz;
- 空旷传输距离≦100m;
- 支持 HDMI 接口, 而且支持 VGA 输出;
- 支持一键同屏;
- 支持4分割画面,可自动布局;
- 支持手机、电脑、一体机、平板随时最多切换 64 台设备 ,支持 Airplay ;
- 支持进行远程控制和显示内容;
- 支持下载 APP 以网页为基础的后台管理配置。

#### 1.3 无线投屏传输器产品技术参数

产品型号	PRO BOX		
高清信号切换系统	高清-长距离传输配套系列		
СРИ	基于 MIPS 24K 内核的 RISC CPU 结构体		
内存	256MB		
视频支持	MPEG1/2/4/H.264/RMVB, 1080p@30p max		
	1024x768@60hz		
输出分辨率	1024x768@60hz		
	1280x720@60hz		
	1280x800@60hz		
	1920x1080@24hz		
	1920x1080@30hz		
	1920x1080@60hz		
显示接口	HDMIx1, VGAx1		
网口	千兆 RJ45 100 Mbps		
USB	标准接口 2×USB 3.0; 2×USB 2.0		
天线	>5dbm		

WiFi	2.4Ghz: 802.11b/g/n; 5Ghz: 802.11ac
供电电压	DC5V/2A
功率	<5. OW
外观尺寸	215*140*32 (mm)
颜色	黑色
重量	0.8KG
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-25~65 °C
工作湿度	10%~95%
存储湿度	10%~95%

# 1.4 软件的安装

#### 1.4.1 IOS 与 Android 使用者

请在Apple的App Store或Android的手机应用商店搜索并下载 "EZCast Pro" 或是您可以直接扫描屏幕上的二维码,到公司官网 下载安装便可。

\*备注: 软件安装必须要在 IOS7 或 Android4.0 以上版本。

#### 1.4.2 Windows 与 Mac OS 使用者

请到官网下载 EZCast Pro

支持WinXP/Vista/7/8.1/10以及Mac OS10.9与之后版本。

以下功能通过 USB HID无线投屏客户端来实现:

● 替换: 替换主机屏幕和用户屏幕;

- 分享: 以分屏模式分享用户屏幕(二分屏或四分屏状态);
- 拒绝: 拒绝分屏请求;
- 自动允许同屏请求:如果主机打开此模式,剩余的WiFi显示会 话期间,所有的分屏要求将会被自动允许;
- 勿扰模式:打开此模式来防止同屏期间其他意外的同屏请求。

\*注意:USB HID无线投屏客户端的设计不是用来连接EZCast Pro APP软件的,所以EZCast Pro APP软件和 USB HID无线投屏客户端不能同时使用。

## 1.5 软件界面说明

操作模式	连接和离线操作
控制模式	管理员, 主人 和访客
多媒体播放	照片/视频/音乐
Office 阅读器	MS-Office 和 PDF (*WinPhone 仅支持PDF)
编辑工具	草图工具
Web浏览器	嵌入式浏览器 (*需连接网络)
Cloud 视频/EZ频道	EZ频道视频入口 (*需连接网络)

云存储	访问云存储和内容 投射 (*需连接网络)
内容广播	当前显示Airview 广播
Air磁盘	USB磁盘访问(*仅支持 500mA电源USB2.0)
相机	实时相机支持前后摄像头
分屏	1, 2, 或者 4 分屏显示
高级	主要设置管理员登录
首选项	首选设备设置,不要设置 干扰模式和自动允许设置

# 1.6 同屏的使用

电源接通开机后,显示设备或投影仪上等屏幕显示的界面如下:



我们能从屏幕上面获知设备和无线局域网名称以及密码:

SSID:Pro \*\*\*\*\*\* PSK: \*\*\*\*\*\*

\*注意:由于Wi-Fi性能影响效果,请尽量连接机器的5G信号使用。

#### 1.6.1 Android 系统同屏

1)、安卓手机或平板无线连接机器的Wi-Fi信号后,打开安装好的 EZCast Pro软件;

2)、打开软件会自动搜索Pro \*\*\*\*\*设备,也可以手动去搜索;

3)、然后回到手机或平板设置里,找到"多屏互动"或"投屏"等选项点击进行实现同屏功能。



安卓有线连接方式:将安卓设备自带的USB数据线连接到机器和安 卓设备上,然后打开手机上的USB调试开关即可同屏(安卓5.0及以上系 统,此模式下,声音不能传输出去)。

#### 1.6.2 WINDOWS 电脑用软件同屏

如果不使用USB HID无线投屏客户端时,计算机打开安装好的EZCast Pro软件,点击右上角的SEARCH DONGLE后,搜索到我们设备Pro \*\*\*\*\*\* 进行连接。连接成功后点击左上角Mirror,出现三个选项,点击Mirror 为同屏模式,Extend为拓展屏模式,Disconnect为断开。

操作步骤图:



当屏幕显示画面如下图,则表示当前一台设备已连接上无线显示 分享器的Wi-Fi信号。



<b>3</b> 2.2.0.27		2 2.2.0.27				
× Device List		C Mirror HO Mirror	Mirror Extend Disc	G onnect	(host) Pro B02_D91	ISSED2 RISIGN IN VICE CALDIRECT LINK
Pro B02_D91356D2 Wifi	3) <mark>a</mark>	Ф 55 <del>д</del> <b>5</b> риббегеен	EZBoard	Air View		() 阿页
		100 년 111 년	<b>①〕</b> 音乐	视频	EZChannel	
						16168000

您也可以通过进入设置,选择INTERNET选项来连接无线路由器去上 网或使用其他功能。

11 + + 0 0 5		(0) # (U)			(4) 0 (5
0	说面	0	0	wifi setup	0
ф 200 <del>0</del>		Annual >		O 830985	
👁 en					
B ****		Pro 1802 (1912)602 >	TP-LINK_ROO7AF		1 O 1 V
<b>2</b> 989		1280×120_60* >	iemorele_50		19 O
EZAIrik).C		-	ChinaNet-ks.Jd		\\(\mathcal{P} 0 \)
		orv >	midas-2.4G		4º 0
ном		•	1234667		99.0
AirView		0x >	lingdu		\\P 0
5580 Press 802_09135603	◆18 Password 22798013		SSID: Pro56 802_00135602	Password 23796013	

# 1.6.3 IOS 系统同屏

手机无线连接机器的Wi-Fi信号后,在手机桌面最下方往上滑,会出现一个快捷菜单,点击"AirPlay镜像"选项,选择Pro \*\*\*\*\*\*即可完成镜像。



第一次使用,请使用EZCast Pro App设置连上路由器后,苹果手机使用该功能可以正常上网。

苹果有线连接方式:将苹果设备自带的USB数据线连接到机器和苹果设备上,然后就可以即插即用。

#### 1.7 外网的连接

1)、先连接上本产品的WIFI,然后打开网页输入: 192.168.168.1回车,界面右上方 将出现用户名及登陆密码提示,分别为: admin; 00000,首次登陆时会提示更改此密 码(自定义);

2)、登陆成功后,点击左边的第二项"Link Status"-"Language"进行改语言(懂 英文的此项可不改),如下几图:





3)、然后在"网络设置"里面进行连接外网的 WIFI 便可,如下图:

হা 🗖								10:15
wifi setup			С	$\leftarrow$	$\rightarrow$	仚	1	÷
0	wifi setup							0
	⑦ 添加网络							
TP-LINK_BBE8							<b>(</b> )	Ø
AIH-W411-b0411d24a409								D
TPGuest_A928								Ø
Cablamusic								Ø
AVWIN2016							<b>,</b>	Ø
SSID : Pro5G B03_4FB6E901	info info	Password : 59666038						

注: PRO BOX 无线投屏传输器的网口接到网线时, WIFI 会自动关闭, 所以 WIFI 连接外网时不要接到网。

# 第二章、无线投屏客户端产品

#### 2.1 无线投屏客户端产品概述

产品型号: USB HID

USB HID 是一款无线投屏客户端, 它嵌入了双频段 2.4GHz/5GHz WiFi 模块和高灵 敏度天线, 在主机 USB 的支持下, 也可以使用 USB HID 设备进行远程控制和显示内容, 同时我们还开发了跨平台的应用程序, 它可以授权您的移动设备, 并将小型显示器同 屏到更大的屏幕, 不仅限于在电脑上。

![](_page_13_Picture_4.jpeg)

## 2.2 无线投屏客户端功能特性

- 支持同屏/断开按钮功能;
- 支持使用 USB HID 设备进行远程控制和显示内容;
- 支持替换主机屏幕和用户屏幕功能;

- 支持以分屏模式分享用户屏幕(二分屏或四分屏状态);
- 支持拒绝分屏请求功能;
- 支持自动允许同屏请求;
- 支持勿扰模式,防止同屏期间其他意外的同屏请求。

# 2.3 无线投屏客户端技术参数

产品型号	USB HID
高清信号切换系统	高清-长距离传输配套系列
CPU	MIPS CPU
USB	USB 2.0
WiFi	2.4Ghz: 802.11b/g/n; 5Ghz: 802.11ac
供电	USB 供电
功率	0. 2W
外观尺寸	63*63*10 (mm)
颜色	黑色
重量	0. 1KG
工作温度	−20°C~+60°C
存储温度	−25~65 °C
工作湿度	10%~95%
存储湿度	10%~95%

# 2.4 Windows 电脑同屏

我们使用一台或多台计算机来轮流进行同屏的时候,通过USB HID无线投屏 客户端配合使用,可以极大简化操作步骤和连接时间。

#### 操作步骤如下:

#### 1) 、先配对

连接USB HID无线投屏客户端到Pro 盒子的USB口,等USB HID无线投屏客户端的LED变为红色,然后单击 USB HID无线投屏客户端上的按钮与Pro盒子配对, 配对成功后,LED灯将变成蓝色。

2)、然后一键投屏:

将USB HID无线投屏客户端插入电脑的USB口,当LED 变成红色长亮时,点 击按钮进行同屏, 再次点击按钮时退出同屏,也可直接拔掉USB HID无线投屏 客户端退出。