

会议地插单页说明书

会议地插产品特性：

1. 八芯航空接口 X4
2. 配有防尘保护盖，保护航空接口
3. 时尚拉丝面板设计，可方便装配在标准 86 底盒上
4. 两组 2 进 1 出航空接口，可分别扩展连接到电子桌牌和会议发表单元

会议地插连接方法如下图：



说明： （地插排线） （航空头）

- ① 485 信号控制线 A.....针脚 1
- ② 485 信号控制线 B.....针脚 8
- ③ 为音频下传信号+.....针脚 3
- ④ 为音频下传信号-.....针脚 5
- ⑤ 为音频上传信号+.....针脚 6
- ⑥ 为音频上传信号-.....针脚 7
- ⑦ DC24V 供电电源+.....针脚 4
- ⑧ DC24V 供电电源-.....针脚 2

注意：上图⑦电源线和⑧地线的线芯比普通粗，所以⑦和⑧各分别由两个端子组成。

⑦号接线时请将线芯分开至⑦号的两端子连接。⑧号接线时请将线芯分开至⑧号的两端子连接。