

SP-4VGA-I 输入板卡各模式代码说明



SP-4VGA-I 输入板卡,支持 VGA, CVBS, YPbPr 任意一种信号输入; 模式的选择通过发指令实现, 如: “\$1VGAIn!”, “\$1YUVIn!”, “\$1CVBSIn!” 分别是第 1 路输入的 VGA、YPP、AV 信号, “1” 代表通道号。出厂模式默认为 VGA 模式, 现场要使用其它模式时, 通过主机的控制板 RS-232 发对应的代码实现, 如下表:

SP-4VGA-I 模式代码表		
VGA	\$xVGAIn!	x 表示通道
YPP	\$xYUVIn!	x 表示通道
CVBS	\$xCVBSIn!	x 表示通道

备注: YPP 及 CVBS 的转换线使用 S-2VGAS-0 的。